

Transmetteur de régime moteur -G28- : dépose et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et matériel nécessaires

- ◆ Douille d'ouverture 4 -T10370-
- Déposer le carénage d'insonorisation.
→Carrosserie - Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de rép.50.
- Étrangler les durites sur le radiateur d'huile avec une pince à flexible et débrancher les durites.
- Déposer le support de filtre à huile.



Nota

Dans le cas d'une vis de fixation avec six pans creux de 5 mm (ancienne version), utiliser pour la dépose une clé mâle six pans de 5 mm à tête sphérique de commercialisation courante. Amener si nécessaire la clé à une longueur utilisable.

- Desserrer la vis de fixation -flèche- au moyen de la douille de 4 mm -T10370- et retirer le transmetteur de régime.

La repose s'effectue dans l'ordre inverse ; il faut alors tenir compte de ce qui suit : couple de serrage de la vis de fixation du transmetteur de régime : 5 Nm.

